



トイレ

エレベーター

自動販売機

受付

出入口

出入口

出入口

トイレ

H

G

F

E

D

C

B

A

5
↑
4
↑
3
↑
2
↑
1

ステージ

予備30脚ご用意

5000

5000

5000

5100

3000

3850

竹室-1

階段-1

放送準備室

EV-9

エレベーター

EV-11

EV-12

AC-02

竹室-2

階段-2

EV-1

EV-2

EV-3

出入用

PS-01

PS-01

EPS-01

GS-02

EPS-01

GS-02

EPS-02

EPS-01

EPS-02

GS-02

放送室

放送室

PS

WC-F

PS

WC-F

PS

WC-F

PS

WC-F

PS

WC-F